



1.	Entscheiden ob der TOC Container aufgebaut oder in Marsch dargestellt werden soll.
2.	In Marsch: Das Komplettbauteil „eingeklappte Treppe, Tür, Geländer in die Öffnung der Türe am Container einkleben. Die „geschlossenen Klappen“ an den unteren rechteckigen Öffnungen 2x vorne / 2x hinten einkleben. Zur Stabilisierung das Innenteil von unten einschieben und einkleben. Die Lüftungstüren vorne links / rechts auf die Lüftungen kleben.
3.	Aufgebaut: Die offenen Klappen an den vier Öffnungen einkleben (2x vorne / 2x hinten).
4.	Die aufgebaute Treppe inkl. Geländer einkleben.
5.	Die Türe in gewünschter Position auf die Treppe kleben und an der Scharnierseite mit dem Container verkleben.
6.	Die Klappen der Lüftungsöffnungen (vorne links/rechts) ankleben.
7.	Die kurze oder ausgefahrene Antenne (je nach Darstellungswunsch) auf die Halterung rechts neben der Tür kleben.
8.	Die Antennenadapter auf die TwistLock Kuben am Container (oben/hinten) aufkleben. Hier können bspw. noch Metalldrähte o.ä. als Funkantenne eingeklebt werden.