



**Hinweis:** Es bietet sich an mindestens das Innere vor dem Zusammenbau zu bemalen.

**Hinweis:** Der grundsätzliche Bau ist für alle ENOK 6.1 Versionen identisch. Die Waffenstation der Polizeiversion befindet sich jedoch „vor“ der Dachluke statt darauf (wie bei der PatSi Version).

1.	Die Reifen auf einer Seite mit der Achse verbinden und durch die Löcher an der Unterseite das Chassis stecken.
2.	Die Reifen auf der anderen Seite mit dem jeweils zweiten Rad verbinden.
3.	Die technische Konsole hinten wie dargestellt auf dem Chassis verkleben.
4.	Die Stoßstange vorn wie abgebildet in die Vertiefung kleben.
5.	Die Scheiben einsetzen und verkleben.
6.	Die SatCom Schlüssel vorne auf die Rechteckige Fläche oben vorne auf das Fahrzeug kleben.
7.	Die Dachluke einsetzen und ggf. verkleben.
8.	Beide Fahrzeugteile miteinander verbinden und verkleben.
9.	Die Seitenspiegel (ab- oder angeklappt) ankleben.

...	Die verpackte Waffenstation der Polizeiversion vor der Dachluke aufkleben.
-----	--

**Achtung:** Enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 14 Jahren vorgesehen. Bausatz richtet sich an fortgeschrittene/erfahrene Modellbauer und ist nicht als Spielzeug konzipiert. Ausgehärtete Teile können über den Restmüll entsorgt werden. Zum verkleben Sekundenkleber verwenden.