



Hinweis: Es bietet sich an mindestens das Innere vor dem Zusammenbau zu bemalen.

Hinweis: Der grundsätzliche Bau ist für alle SSA Wolf Versionen identisch. Die Aufbauten der SAN oder RST Kleinstörerversion werden auf dem Dach in die Vorrichtungen geklebt.

1.	Die Reifen auf einer Seite mit der Achse verbinden und durch die Löcher an der Unterseite das Chassis stecken.
2.	Die Reifen auf der anderen Seite mit dem jeweils zweiten Rad verbinden.
3.	Die Scheiben einsetzen und verkleben.
4.	Beide Fahrzeugteile (Oberseite/Unterseite) miteinander verbinden und verkleben.
5.	Optionale Bauteile wie Schnorchel, Ersatzrad, Stoßfänger ankleben nach Bedarf.
6.	Ebenso optionale Bauteile Schmutzfänger hinten mit Tarnkreuz wenn gewünscht unter die hintere Stoßstange kleben.
8.	Bei den Versionen mit Dachaufbau entsprechend auflegen bzw. verkleben.

Achtung: Enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 14 Jahren vorgesehen. Bausatz richtet sich an fortgeschrittene/erfahrene Modellbauer und ist nicht als Spielzeug konzipiert. Ausgehärtete Teile können über den Restmüll entsorgt werden. Zum verkleben Sekundenkleber verwenden.